



## Аннотация к демонстрационному проекту «Журнал аварий»

Данный проект позволяет создать список сообщений аварий, которые будут появляться, если переменная аварии стала равное «TRUE».


1. Создаем переменные, которые будут принимать значения «TRUE» при авариях в разделе «Configuration»-«Field»-«Field 1».




2. Переходим на вкладку «Display». Перетаскиваем объект «String List» в поле программы




3. В разделе String Lists появится список «strList».



4. В «HMI Properties» – «String List» нажимаем дважды в правую часть окна.



5. Откроется окно для создания списка. Добавляем количество строчек равное количеству аварий. В колонке «String» пишем описание аварии, которое будет выводиться на экран. В колонке «Visiable» указываем переменную, по которой данное сообщение будет отображаться.



6. Теперь если одна из переменных становится равной «TRUE», то будет отображаться соответствующее аварийное сообщение.

